


IBbabi[®]



wiggleboard T1/T2

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór deskorolki Wigggleboard. Zapoznaj się z instrukcją zanim rozpoczniesz pierwszą jazdę. Zachowaj ten egzemplarz na przyszłość.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU

Wiggleboard zostało specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić bezpieczniejszą, łatwą w nauce opcję skateboardingu dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat, jednak deska może być bez przeszkód używana również przez młodzież oraz dorosłych. Unikalny design produktu zapewnia wiele radości podczas korzystania z niej, a także pozwala wzmocnić mięśnie brzucha oraz pleców poprzez angażowanie tych partii ciała w trakcie jazdy. Pomaga również dzieciom nauczyć się równowagi, ćwiczyć koordynację ruchową oraz nabywać pewności siebie w korzystaniu z innych typów deskorolek.

- Innowacyjny trzykołowy design i niespotykana szeroka platforma zapewniają stabilność oraz możliwość wszechstronnego użycia.
- Solidne wykonanie oraz kółka z osią obrotu 360° zapewniają niesamowitą zwrotność.
- Aby uniknąć obrażeń ciała, ostrożnie podejdź do nauki jazdy, nie spiesz się.
- Ten dokument zawiera wszystkie instrukcje dotyczące jazdy oraz środki ostrożności, dlatego użytkownicy powinni zapoznać się z nim i trzymać się wymienionych zaleceń.
- IDbaby® oraz dystrybutor Ontrops nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezastosowaniem się do instrukcji oraz nieprzestrzeganiem zasad i ostrzeżeń w niej zawartych.



UWAGA

- Zapoznaj się z instrukcją oraz ostrzeżeniami przed rozpoczęciem jazdy.
- Montażu kół dokonaj zgodnie z instrukcją. Sprawdź, czy wszystkie śruby montażowe są mocno przykręcone i zabezpieczone przed swobodnym odkręceniem się w wyniku drgań.
- Nie skacz po Wiggleboard, nie zjeżdżaj z krawężników lub ramp. Wiggleboard nie jest przeznaczony do mocnych uderzeń lub jazdy, jak na klasycznej deskorolce. Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
- Podczas transportu Wiggleboard unikaj uderzeń oraz upadku z wysokości.
- Wiggleboard został zaprojektowany w taki sposób, aby nie staczał się w tył dlatego zachowaj wyjątkową ostrożność przy jeździe pod górę oraz na zakrętach, aby uniknąć obrażeń.
- Aby uniknąć obrażeń, nie próbuj zwalniać przeciągając dłońmi lub stopami po podłodze.
- Nie używaj nieoryginalnych części zamiennych, może mieć to wpływ na stabilność Wiggleboard.
- W przypadku uszkodzenia produktu lub wypadku spowodowanego nieprawidłowym użytkowaniem, producent i dystrybutor marki nie ponosi za to odpowiedzialności.



OSTRZEŻENIE!




**Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.
Ze względu na zawartość małych części istnieje ryzyko połknięcia,
co grozi zadławieniem.**

UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ

Odstępstwa w stosowaniu się do podstawowych wytycznych bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia Wiggleboard, obrażeń ciała lub nawet śmierci.

CZĘŚCI PRODUKTU



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wiggleboard jest przeznaczony do użytku na utwardzonych, suchych nawierzchniach.
- Nie należy jeździć na desce Wiggleboard w czasie deszczu lub złej pogody, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, przez lub w pobliżu kałuż, błota, piasku, kamieni, żwiru, gruzu lub na nierównym terenie.
- Nie dopuszczaj do kontaktu produktów z płynami olejnymi, kwaśnymi lub zasadowymi, w przeciwnym razie produkt ulegnie korozji, zdeformowaniu lub pęknięciu.
- Podczas czyszczenia użyj mokrego ręcznika z niewielką ilością detergentu, aby usunąć brud, a następnie osusz powierzchnię suchym ręcznikiem.
- Narażenie deskorolki na długie działanie światła UV, mrozu lub deszczu spowoduje uszkodzenie platformy lub kółek Wiggleboard. Przechowuj deskorolkę w pomieszczeniu, gdy jej nie używasz.
- Regularnie sprawdzaj stan zużycia łożyska i kół. Jeśli trzeba je wymienić, należy zakupić oryginalne akcesoria. Możesz poprosić o pomoc centrum obsługi klienta.

WSKAZÓWKI DO JAZDY

- Podstawowa pozycja do jazdy: Obie stopy równoległe, lekko rozstawione i skierowane do przodu, z piętami skierowanymi do tyłu deski. Obróć talie i poruszaj biodrami na boki, aby popchnąć Wiggleboard do przodu.
- Łatwe manewrowanie. Delikatne przenoszenie ciężaru ciała na jedną stronę spowoduje, że Wiggleboard skróci w lewo lub w prawo.
- Alternatywne sposoby poruszania się. Możesz stać, kucać, usiąść lub klęknąć na Wiggleboard. Można jechać nawet w dwie osoby, jeśli wspólna waga nie przekracza 100kg/75kg. Zachowaj jednak wtedy szczególną ostrożność.
- W wyjątkowych sytuacjach możesz zeskoczyć z deskorolki, aby uniknąć wypadku.
- W wyjątkowych sytuacjach możesz zahamować Wiggleboard przy użyciu jednej stopy.

INSTRUKCJA JAZDY

Najlepszymi miejscami do jazdy na Wiggleboardzie są płaskie (nachylenie mniejsze niż 5°), lekko nierówne powierzchnie utwardzone, takie jak cement, gładki asfalt, zewnętrzne korty do koszykówki lub korty tenisowe.

Najbardziej popularną pozycją podczas jazdy na desce Wiggleboard są obie stopy równoległe, lekko rozstawione i skierowane do przodu, z lekko ugiętymi kolanami i piętami skierowanymi do tyłu deski. Istnieją cztery podstawowe pozycje jazdy na Wiggleboard:



① Postawa przednia

stań w pozycji wyprostowanej, lekko ugnij kolana i poruszaj biodrami/obróć talię z boku na bok, aby wykonać ruch do przodu.



② Postawa przykucnięta

wykonaj głęboki przysiad na desce, a następnie skręć biodrami w prawo i w lewo.



③ Postawa siedząca

usiądź z nogami skrzyżowanymi, a następnie skręć biodrami w prawo i lewo.



④ Postawa Skateboard

stań z ugiętymi kolanami i rozstawionymi stopami, lekko odchylonymi na boki. Obróć talię/poruszaj biodrami.



PORADA

Przesunięcie ciężaru w jedną lub drugą stronę spowoduje, że Wiggleboard skręci w lewo lub w prawo.

UWAGA

Nie używaj Wiggleboard na stromych zboczach, schodach, w pobliżu wody lub dróg. Kiedy dwie osoby jadą razem, pamiętaj, że istnieje zwiększone ryzyko obrażeń w wyniku zderzenia lub utraty kontroli. Nie przekraczaj limitu wagi 100kg (T1) / 75kg (T2). Zawsze noś płaskie buty z zakrytymi palcami i kaski z certyfikatem ASTM, CPSC or Snell oraz odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak ochraniacze, aby zminimalizować ryzyko obrażeń. Zachowaj dodatkową ostrożność ze względu na zwiększoną wagę użytkownika.

ZAWARTOŚĆ PACZKI

Nazwa	Ilość
Wiggleboard	1 szt.
Instrukcja	1 szt.
Zestaw kół	3 szt.
Klucz montażowy	1 szt.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa	Wiggleboard	
Model	T1	T2
Wymiary	54 x 40 x 14 cm	
Zrobione z	Plastik, metal	
	PU	włókno nylonowe
Standard wykonawczy	GB-6675	
Waga netto	7.17 lbs./3.25 kg	6.61 lbs./3kg

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU KÓŁ

Kod	Nazwa	Szt.
A	Wiggleboard	1
B	Wał łączący	3
C	Łożysko	6
D	Zestaw kołowy	3
E	M8x12 śruba sześciokątna	3
F	5mm klucz montażowy	1

KROK 1: Wyjmij części z kartonu zestawu kołowego i zacznij montować zestaw kołowy.


KROK 2: Umieść jedno łożysko (C) na wałku łączącym (B) na Wiggleboard (A).

KROK 3: Osadź zestaw kołowy (D) na wale łączącym (B).

KROK 4: Osadź drugie łożysko (C) na wale łączącym (B).

KROK 5: Dokręć śrubę sześciokątną M8x12 (E) przy użyciu klucza montażowego (F).

Powtórz czynności montażowe dla wszystkich zestawów kołowych.





Wyłączny dystrybutor:

ONTROPS sp. z o.o.
ul. Hozjusza 1, 11-041 Olsztyn

Tel.: +48 730-125-825

www.ontrops.com

Producent:

GoodMen Household Products Technology(Shenzhen) Co., Ltd.
408X, No. 3, Xitou Industrial Zone, Minzhi Street,
Longhua District, Shenzhen, China

Tel.: + 86-755-33268138

www.idbabi.com